

## Merkblatt 3

### **Inbetriebnahme – Pressluftatmer „Kurzprüfverfahren vor dem Einsatz“**

#### **Pressluftatmer unter Druck setzen:**

- Schutzkappe des Lungenautomaten entfernen
  - ☞ bei Pressluftatmer mit Lungenautomatenhalter, bleibt der Lungenautomat auch während dem Öffnen des Flaschenventils in der Halterung
- Sicherstellen, dass Überdruckautomatik am Lungenautomat deaktiviert ist
  - ☞ gegebenenfalls Abschaltknopf drücken
- Flaschenventil(e) langsam und **vollständig** öffnen
  - ☞ auf kurzes Ansprechen der akustischen Warneinrichtung achten

#### **Druckkontrolle**

- Druck am Manometer ablesen.
  - ☞ **Mindestdruck = Nenndruck minus 10% (180bar bzw. 270bar)**

#### **Pressluftatmer Aufnehmen**

- Lungenautomaten-seitig beginnend den Pressluftatmer umhängen
  - ☞ Bänderung festziehen, restliche Bänderung versorgen

**Anmerkung:** Wenn Pressluftatmer im bzw. vom Fahrzeug oder von einem Tisch aufgenommen werden, könnte sich die Reihenfolge bei „**Druckkontrolle, Pressluftatmer aufnehmen**“ (jedoch nicht die Inhalte der Tätigkeiten) verändern!

#### **Atemmaske aufsetzen (Merkblatt 1)**

#### **Lungenautomaten gegenseitig anschließen**

- Partnercheck - Sichere Verbindung zwischen Atemmaske und Lungenautomat durch leichtes ziehen prüfen

#### **Funktionskontrolle**

- Durch mehrere tiefe Atemzüge prüfen, ob der Lungenautomat ohne wesentlichen Atemwiderstand genügend Luft abgibt
- Bei Pressluftatmer in Überdruckausführung
  - ☞ Atem kurz anhalten - es darf keine Luft über die Maske entweichen