

# Infoblatt

## Wartung & Reinigung Jacket

### Gründliches Spülen nach jedem Tauchgang:

- Das Jacket gründlich außen mit klarem Wasser abspülen, um Salz, Sand und andere Rückstände zu entfernen.

### Reinigen des Inflatorventils und Notstoppeinrichtungen:

- Während des Spülens werden die Einlass- und Notstopventile mehrfach betätigt, damit keine Ablagerungen zurückbleiben.

### Trocknen:

- Das Jacket an einem schattigen, gut belüfteten Ort aufgehängt, damit es vollständig trocknen kann. Direkte Sonneneinstrahlung soll vermieden werden.

### Reinigung / Desinfektion:

- Einmal im Jahr wird das Jacket auch im Inneren gründlich gespült. Dafür müssen die zwei Notstoppeinrichtungen abgeschraubt werden, um das Innere mit ausreichend Wasser zu reinigen. Wurde in kontaminierten Gewässern getaucht, ist zusätzlich eine Desinfektion erforderlich. Dabei ist die Einwirkzeit des Desinfektionsmittels zu beachten. Anschließend wird das Jacket erneut gründlich gespült.  
Um Restfeuchtigkeit im Inneren zu vermeiden, sollte abschließend Luft in das Innere geblasen werden, beide Notstoppeinrichtungen sind noch geöffnet.