

Merkblatt 4

Ablegen – Pressluftatmer

- **Lungenautomat von der Atemmaske trennen** bzw. Hatch-System öffnen
Hinweis für „Dräger Überdruck“: Abschaltknopf beim Lungenautomaten vor dem Abschließen betätigen
 - ☞ Wenn vorhanden den Lungenautomaten im Lungenautomaten-Halter versorgen

- **Atemmaske absetzen** (Merkblatt 2)

- **Bänderung öffnen**

- **Pressluftatmer ablegen**

- **Im Bedarfsfall den Pressluftatmer unter Druck gesetzt reinigen**

- **Flaschenventil(e) schließen** und Pressluftatmer „Drucklos machen“
 - ☞ **ACHTUNG:** kein Wasser in den jeweiligen Hochdruckanschluss des Druckminders bringen