

## Merkblatt 4

### **Ablegen – Pressluftatmer**

- **Lungenautomat von der Atemmaske trennen** bzw. Hatch-System öffnen  
Hinweis für „Dräger Überdruck“: Abschaltknopf beim Lungenautomaten vor dem Abschließen betätigen
  - ☞ Wenn vorhanden den Lungenautomaten im Lungenautomaten-Halter versorgen
  
- **Atemmaske absetzen** (Merkblatt 2)
  
- **Bänderung öffnen**
  
- **Pressluftatmer ablegen**
  
- **Im Bedarfsfall den Pressluftatmer unter Druck gesetzt** reinigen
  
- **Flaschenventil(e) schließen** und Pressluftatmer „Drucklos machen“
  - ☞ **ACHTUNG:** kein Wasser in den jeweiligen Hochdruckanschluss des Druckminders bringen