

Feuerwehr- und Zivilschutzschule

Version: 19.05.2020

Merkblatt 1: Aufnahmen von BG 4 EP

BG 4 EP

Maske: **Nova RP** oder **FPS 7000 RP**

Vorsicht bei Temp. unter -5°C

- Sichtscheibe u. Scheibenwischer mit Klarsichtmittel behandeln
- Monitron aus der Halterung nehmen

- **Hochdruckprüfung**

Schutzkappe am Maskenanschlussstück nicht entfernen

- Flaschenventil öffnen (*Monitron-Anzeige beachten*)
- Am Monitron erscheint...

CCR	<i>Flaschenventil schließen</i>	} Automatische Dichtprüfung des Gerätes
OCR	<i>Flaschenventil öffnen</i>	

grüne Lampe blinkt: = *in Ordnung (mind. 180 bar)*

rote Lampe blinkt: = **Fehler (nicht einsatzbereit!!!)**

- Flaschenventil schließen
- Schutzkappe vom Maskenanschlussstück entfernen

- Atemschläuche über Gerätedeckel legen
- Gerät mit weit eingestellter Vergurtung umhängen
- Vergurtung festziehen - Sicherer Sitz überprüfen
- Atemschläuche nach vorne geben
- Atemmaske vorschriftsmäßig aufsetzen
(Dichtprüfung nur mit angeschlossenem Atemanschlussstück möglich)
- Helm aufsetzen
- Tief einatmen - Anschlussstück mit Atemmaske durch Helfer verbinden
- Flaschenventil ganz öffnen
- Partnercheck - Sichere Verbindung zwischen Atemanschluss und Anschlussstück durch leichtes ziehen prüfen
- Dichtheit der Atemmaske prüfen - Einatemschlauch zusammendrücken - einatmen - es darf keine Luft einströmen

- Druckkontrolle (mind. 180 bar)

- grüne Lampe blinkt - Gerät in Ordnung*