

Aufgabenblatt

FULA Silber

Station 6

Bewerbsdisziplin: „Arbeiten mit dem Digitalfunkgerät“

Funkstelle: „TLFA 2000 Gnas“ BFV Feldbach (FB) Abschnitt 4

Aufgabe 1: Funkgerät in Betrieb nehmen, vorgegebene Sprechgruppe einstellen und Grund der Alarmierung abfragen. Auf Anfahrt melden.

Aufgabe 2: Am Einsatzort angekommen melden.
Sprechgruppenwechsel auf Vorgabe Florian
Durchgabe des **Einsatzbefehls** an
„KLF Krusdorf“

Aufgabe 3: **Einsatzort** als Textnachricht an **2641058** versenden.

Aufgabe 4: Sprechgruppenwechsel auf **DMO Feuerwehr 1** und
Durchgabe der „**Einsatzart**“ an **EL Gnas**

Aufgabe 5: Sprechgruppe **FW-6-2-AUSW-02**,
Meldung „**Einsatzende**“ an **EL Gnas**
„**Home**“ Taste drücken andeuten,
Sprechgruppe **FW-6-2-HAUPT** einstellen
Fahrzeug eingerückt und einsatzbereit melden.

Hilfsmittel: Funkgerät

Lösung:

Beispielnummer: Übung 2

Bewerber: Funkgerät einschalten, Lautstärke einstellen (Rad muss nachgedreht werden), Empfangsstärke mit (Empfang OK) bestätigen, Sprechgruppe FW6-2-HAUPT nach Vorgabe einstellen. Sprechwunsch senden (Taste 5 drücken).

Bewerber: **TLFA 2000 Gnas von Florian Steiermark
Zimmerbrand im Badweg in Gnas, kommen.**

Bewerber: Hier TLFA 2000 Gnas, verstanden kommen.

Bewerber: **Hier Florian Steiermark, Ende.**

Bewerber: Statustaste „3“ drücken.

Bewerber: Statustaste 6 drücken. Sprechgruppe FW-6-2-ABS-04 einstellen
KLF Krusdorf von TLFA 2000 Gnas, Einsatzbefehl: Zimmerbrand im Badweg
in Gnas, kommen.

Bewerber: **Hier KLF Krusdorf, verstanden, Ende.**

Bewerber: „Badweg“ als Textnachricht eingeben und an 2641058 senden.

Bewerber: DMO-Betrieb umstellen, Sprechgruppe Feuerwehr 1 einstellen.
Einsatzleitung Gnas von TLFA 2000 Gnas, es handelt sich um einen
„Brandeinsatz“, kommen.

Bewerber: **Hier Einsatzleitung Gnas, verstanden, Ende.**

Bewerber: Sprechgruppe FW-6-2-AUSW-02 einstellen
Einsatzleitung Gnas von TLFA 2000 Gnas: Brand aus, Einsatz beendet,
kommen.

Bewerber: **Hier Einsatzleitung Gnas, verstanden, Ende.**

Bewerber: „Home“ Taste drücken, auf Hauptsprechgruppe FW-6-2-HAUPT wechseln,
Statustaste 9 drücken, Sprechwunsch Statustaste 5 drücken.

Bewerber: **TLFA 2000 Gnas von Florian Steiermark, kommen.**

Bewerber: Hier TLFA 2000 Gnas, haben Einsatz beendet, sind wieder einsatzbereit,
kommen.

Bewerber: **Hier Florian Steiermark, verstanden, Ende.**

Bewerber: Funkgerät ausschalten.