

Merkblatt 3

Inbetriebnahme – Pressluftatmer „Kurzprüfverfahren vor dem Einsatz“

Pressluftatmer unter Druck setzen:

- Schutzkappe des Lungenautomaten entfernen
 - ☞ bei Pressluftatmer mit Lungenautomatenhalter, bleibt der Lungenautomat auch während dem Öffnen des Flaschenventils in der Halterung
- Sicherstellen, dass Überdruckautomatik am Lungenautomat deaktiviert ist
 - ☞ gegebenenfalls Abschaltknopf drücken
- Flaschenventil(e) langsam und **vollständig** öffnen
 - ☞ auf kurzes Ansprechen der akustischen Warneinrichtung achten

Druckkontrolle

- Druck am Manometer ablesen.
 - ☞ **Mindestdruck = Nenndruck minus 10% (180bar bzw. 270bar)**

Pressluftatmer Aufnehmen

- Lungenautomaten-seitig beginnend den Pressluftatmer umhängen
 - ☞ Bänderung festziehen, restliche Bänderung versorgen

Anmerkung: Wenn Pressluftatmer im bzw. vom Fahrzeug oder von einem Tisch aufgenommen werden, könnte sich die Reihenfolge bei „**Druckkontrolle, Pressluftatmer aufnehmen**“ (jedoch nicht die Inhalte der Tätigkeiten) verändern!

Atemmaske aufsetzen (Merkblatt 1)

Lungenautomaten gegenseitig anschließen

- Partnercheck - Sichere Verbindung zwischen Atemmaske und Lungenautomat durch leichtes ziehen prüfen

Funktionskontrolle

- Durch mehrere tiefe Atemzüge prüfen, ob der Lungenautomat ohne wesentlichen Atemwiderstand genügend Luft abgibt
- Bei Pressluftatmer in Überdruckausführung
 - ☞ Atem kurz anhalten - es darf keine Luft über die Maske entweichen